

Så kopplas extern Silent-knapp in till CTRX Carbon och CTRX Carbon+

Bilden visar Carbon+



Till VHF Radio ←

→ Till FM radio

→ GPS antenn

→ VHF Antenn

BRUN • +12VDC

BLÅ • -12VDC


VIOLETT

GRÖN

Till PC

Återfjädrande tryckknapp

Kapa och isolera ledare som inte används



Så kopplas extern LED för "Silent mode" in till CTRX Carbon och CTRX Carbon+

Bilden visar Carbon+



Till VHF Radio ←

→ Till FM radio

→ GPS antenn

→ VHF Antenn

BRUN • +12VDC


BLÅ • -12VDC

GUL

GRÖN

Till PC

LED, helst blå.



Kapa och isolera ledare som inte används